

天津市交通运输委员会文件

津交发〔2018〕318号

天津市交通运输委员会关于维护港口 经营秩序规范修洗箱行为的通知

各相关单位：

为落实市委、市政府关于开展天津港口岸降费提效治乱出清优化环境专项行动部署要求，维护港口经营秩序，妥善解决天津港集装箱箱管堆场存在的修洗箱没有统一标准、修洗箱争议较多等问题，现就规范修洗箱行为通知如下：

一、统一修洗箱工作流程（流程图见附件1）。箱管堆场验箱后发现需要修洗箱的，应对残损部位拍照并留存备查，并由船公司或箱管堆场将修洗箱的项目及其价格通报用箱人，并经用箱人确认后，方能开展修洗箱业务。用箱人应于收到通报的8小时

内回复意见，未在规定时间内回复的视为同意。

二、统一修洗箱验箱标准。自即日起，天津港区修洗箱验箱一律执行 IICL（国际集装箱出租商协会）标准，船公司或者箱管堆场自行制订、实施的标准，不得高于该标准。

三、统一修洗箱收费标准。自即日起，天津港区修洗箱收费一律执行统一标准（见附件 2、3），船公司或者箱管堆场不得超标准收费或者以增加其他无关收费项目等方式变相多收费。

四、实行修洗箱争议调解制度。对修洗箱的项目及其价格确认时产生争议的，可向港口行政管理部门投诉或者申请行政调解（投诉调解电话 25707070），就争议事宜提供第三方评估服务，出具评估意见作为调解结案的重要依据。

五、将修洗箱业务各方纳入信用管理，依托天津港进出口集装箱“一码通”物流信息数据平台系统的实名注册功能，实行失信惩戒。对于违反本通知要求的堆场、运输车队（司机）、车辆，纳入黑名单，根据港口行政管理部门的处理决定在平台系统予以注销，不得在天津港区开展集装箱业务；在港区同时开展其他港口经营业务的，纳入重点监管名单；在港区申请开展其他港口经营业务的，5 年内不予审批。

六、加大行政执法力度，严厉处罚违法修洗箱行为。港口行政管理部门将随时抽查、检查修洗箱收费行为，对于违反本通知要求的，按扰乱港口经营秩序论处，责令其停止违法经营行为，依法予以罚款、吊销许可证等行政处罚。

七、深化扫黑除恶行动，严厉打击本领域涉黑涉恶行为。凡是依托优势地位或者黑恶势力，强迫违法收取、采取阴阳合同违法收取或者采取其他形式变相违法收取修洗箱费的，一律作为涉黑涉恶线索移送有关机关核查处理。

特此通知。

- 附件：1. 津港箱管堆场修洗箱业务流程图
2. 干货箱洗箱收费标准
3. 干货箱修箱收费标准




2018年12月20日

（联系人：王冠泽；联系电话：25709825）

（此件主动公开）

天津港箱管堆场修洗箱业务流程图



附件 2

干货箱洗箱收费标准

序号	项目	箱型	费用(人民币元/次)
1	仅地板水洗	20GP	50
2		40GP/HC	100
3	整箱内水洗	20GP	80
4		40GP/HC	160
5	仅地板化洗	20GP	100
6		40GP/HC	200
7	整箱内化洗	20GP	150
8		40GP/HC	300

抄送：天津市发展和改革委员会。

天津市交通运输委员会办公室

2018年12月20日印发

干货箱修箱收费标准

序号	残损部件	修理方法	单位	费用(人民币元)
1	固货环	调直	1个	15
2		调焊	1个	18
3		拆除	1个	13.5
4		更换	1个	39
5		拆装	1个	18
6		焊缝	1个	18
7	角件	矫正	1个	90
8		更换	1个	489
9	前角柱	调直	30CM	72
10		调焊	15CM	72
11		嵌补全长	240CM	861
12		嵌补全长(高箱)	270CM	915
13		嵌补	30CM	191.25
14		更换	1根	1200
15		更换(高箱)	1根	1320
16		焊缝	15CM	46.65
17	门角柱	调直	30CM	74.25
18		调焊	15CM	63.15
19		嵌补	30CM	217.5
20		更换	240CM	1410
21		更换(高箱)	270CM	1500
22		焊缝	15CM	38.1
23	J型柱	调直	30CM	33.75
24		调焊	15CM	46.5
25		嵌补	30CM	85.5
26		焊缝	15CM	24.3
27	门合页耳	调直	1个	12
28		调焊	1个	16.5
29		更换	1个	30
30		焊缝	1个	16.5
31	门角柱外板	截换	30CM	217.5

32	前上梁	嵌补全长	240CM	345
33		更换	240CM	480
34	凸轮座	调直	1个	24.75
35		调焊	1个	16.5
36		更换	1个	69.6
37		拆装	1个	30.75
38		焊缝	1个	16.5
39	上梁	调直	30CM	29.7
40	下梁	调直	30CM	30.75
41	上梁	调焊	30CM	48.75
42	下梁	调焊	30CM	48.75
43	侧下梁	嵌补全长 (20GP)	600CM	832.5
44		嵌补全长 (40GP&45HC)	1200&1350CM	1485
45	门下梁	嵌补全长	240CM	414
46	前下梁	嵌补全长	240CM	345
47	上梁	嵌补	15CM	59.25
48	下梁	嵌补	15CM	59.25
49	侧上梁	更换	600CM	969
50		更换	1200&1350CM	1878
51	门下梁	更换	240CM	819
52	门上梁	更换	240CM	840
53	前下梁	更换	240CM	606
54	前上梁	更换	240CM	480
55	下梁	截换	15CM	66.75
56	上梁	截换	15CM	65.55
57	下梁	调焊	15CM	38.1
58	上梁	调焊	15CM	22.05
59	门、前下梁加强板	调焊	1个	28.65
60	侧梁加强板	调焊	1个	46.5
61	箱角护板	调焊	1个	42.3
62	加强板	调直	1个	16.5
63	门上、下梁加强板	更换	1个	62.25
64	前上、下梁加强版	更换	1个	62.25
65	左、右侧加强板	更换	1个	85.5
66	箱角护板	更换	1个	82.8
67	加强板	拆装	1个	52.5

68	加强板	调焊	1个	24.3
69	底横梁	调直	1根	51.9
70		调焊	15CM	31.8
71		嵌补全长	240CM	217.5
72		嵌补	30CM	54
73		更换	1根	270
74		焊缝	15CM	26
75	高箱底部小支梁	调直	1根	41.25
76		调焊	15CM	24.3
77		嵌补	30CM	54
78		更换	1根	140
79		焊缝	15CM	26
80	插槽梁盖板	调直	1块	42
81		嵌补	225CM^2	68.25
82		更换	1块	405
83	插槽梁	更换	1套	832.5
84	插槽梁搭板	调直	1块	30.6
85		调焊	1块	41.25
86		更换	1块	50
87		焊缝	1块	23.25
88	插槽梁腹板	调直	1根	51.9
89		调焊	30CM	31.8
90		嵌补全长	240CM	217.5
91		嵌补	30CM	64.5
92		更换	1根	270
93		焊缝	30CM	30.6
94	鹅颈槽	调直	30CM	30.75
95		调焊	30CM	43.5
96		嵌补全长	1根	540
97		嵌补	30CM	84.6
98		更换	1根	847.5
99		截换	30CM	102
100		焊缝	30CM	35
101	高箱底部主横梁	调直	15CM	27
102		调焊	15CM	37.5
103		嵌补	30CM	95.25

104	高箱底部主横梁	更换	1根	847.5
105		截换	30CM	117.75
106		焊缝	15CM	34.5
107	鹅颈槽盖板	调直	900CM^2	23.25
108		调焊	15CM	40
109		嵌补	900CM^2	80.25
110		更换	1块	982.5
111		焊缝	15CM	19.5
112	门板	更换（包括门上配件）	1套	1395
113		更换（高箱）（包括门上配件）	1套	2077.5
114	门手柄托架上盖	调直	1个	13.5
115		更换	1个	40.2
116		拆装	1个	15
117	门手柄托架	调直	1个	13.5
118		更换	1个	63.3
119		拆装	1个	18
120		加固	1个	15
121	海关挡板	调直	1个	20.65
122		调焊	1个	22.5
123		更换	1个	46.5
124		拆装	1个	30
125		焊缝	1个	19.5
126	门水平梁	调直	30CM	22.5
127		调焊	30CM	25.5
128		更换	1根	277.5
129		截换	15CM	41.25
130		焊缝	30CM	22.5
131	门竖梁	调直	30CM	22.5
132		调焊	30CM	25.5
133		嵌补	15CM	49.5
134		更换	1根	399
135		更换（高箱）	1根	495
136		截换	15CM	41.25
137		焊缝	30CM	22.5
138	门胶条压板	调直	1个	19.5
139		加固	120CM	23.25

140	门胶条压板	更换（全部）	1套	238.5
141		截换	30CM	11
142	门胶条	加固	1根	22.5
143		更换（全部）	1套	615
144		拆装	1根	22.5
145		胶补	15CM	16.5
146		截换	30CM	25
147	延伸板	调直	900CM ²	23.25
148		贴补	225CM ²	59.25
149		更换	1张	489
150		调焊	30CM	37.5
151	门合页	活络	1个	37.05
152		更换（全套）	1套	117
153		调直	1个	25.35
154		更换	1个	83.25
155		拆装	1个	23.25
156	合页销	更换	1个	31.65
157	门杆	更换（全套）	1套	465
158	门大导架	调直	1个	15
159		加固	1个	15
160		更换	1个	75.75
161		拆装	1个	23.25
162	门凸轮	调直	1个	24.75
163		更换	1个	67.5
164	门小导架	调直	1个	13.5
165		加固	1个	13.5
166		更换	1个	40.2
167		拆装	1个	15
168	门手柄	活络	1个	10.35
169		调直	1个	20.25
170		加固	1个	18
171		更换	1个	88.5
172	门手柄连接件	调直	1个	8.25
173		更换	1个	31.8
174		拆装	1个	18
175	门手柄连接件销钉	更换	1个	10.5

176	门杆	活络	1根	22.5
177		调直	1根	24.75
178		更换	1根	135
179		更换（高箱）	1根	150
180		截换	30CM	46.5
181		焊缝	15CM	22.5
182	地板中心梁	调直	30CM	22.5
183		调焊	30CM	22.5
184		更换	600CM	577.5
185		更换	1200&1350CM	832.5
186		截换	30CM	67.5
187		焊缝	15CM	22.5
188	地板	除钉	10个/组	4.5
189		加固	10个/组	15
190		更换	600CM	4798.5
191		更换	1200&1350CM	8940
192		截换	3600CM ²	150
193	板	调直	900CM ²	23.25
194		调焊	15CM	41
195		贴补	225CM ² 极限值28800CM ²	59.25
196		更换	1张（28800CM ² ）	727.5
197		更换（高箱）	1张（32400CM ² ）	817.5
198		焊缝	15CM	31.8
199	通风器	拆除	1个	30.75
200		更换	1个	74.85
201		拆装	1个	36
202		胶补	1个	12
203	高度标	更换	1个	32.25
204	箱铭牌	加固	1个	13.5
205		更换	1个	84.6
206		拆装	1个	3.3
207	危标	清除	1个	15
208	箱体箱号	更换	1个	7.2
209	箱体内部	喷漆	1M ²	37.5
210	槽钢	更换	1个	70